

PRODUKTDATENBLATT: RPP-GUN-NC PROFESSIONELLE SCHAUMPISTOLE

HERSTELLER: **RAWLPLUG**

PROFESSIONELLER PISTOLENAPPLIKATOR FÜR POLYURETHANSCHÄUME.

Produktinformation

Auftragen

Auftragen des Niederdruck-Polyurethanschaums: Installation von Fenster- und Türschreinerei, Füllung, Abdichtung, Isolierungen im Bauwesen

Merkmale und Vorteile

- Ein zuverlässiges Werkzeug für jeden Fachmann, das mehrmaliges Auftragen von Polyurethanschaum ermöglicht.
- Solide Konstruktion
- Einfaches Auftragen
- Einstellung des Schaumflusses
- Problemlose Wartung
- Haltbarkeit



Bodenmaterial

Zertifiziert für:

- Beton
- Polierte Keramiklochziegel
- Lochziegel aus leichtem Beton
- Volle Betonplatte
- Holz
- Voller Ziegel
- Betonblöcke
- Spanplatte
- Voller Silikatziegel
- Gipskartonplatte
- Naturstein
- Silikatblöcke
- Zementgipsplatten
- Mauerwerkböden
- Gebodrter Silikatziegel
- Gasbeton
- Lochziegel
- Hohlziegel
- Polierte Keramiklochziegel mit hoher Maßgenauigkeit

Montageanleitung



Seite 1 von 2

1. Schutzhandschuhe tragen. Die Dose stark schütteln (für ca. 30 s). Die Pistole an die Dose anschrauben, die Arbeitsposition bei der Montage ist die Dosenposition „verkehrt herum“.
2. Nach dem Entleeren der Schaumdose die Dose von der Pistole abschrauben und sofort die nächste Dose aufschrauben, um weiterarbeiten zu können.
3. Nach Beendigung der Arbeit kann die Pistole auf der Dose aufgeschraubt gelassen werden. Um ein versehentliches Auftragen von Schaum zu vermeiden, den hinteren Regler zudrehen.
4. Nach der Demontage der leeren Schaumdose den Pistolensockel mit Rawlplug PU Foam Cleaner reinigen.
5. Die Dose mit dem Reiniger auf die Pistole aufdrehen, um ein Aushärten des Schaums in der Pistole zu vermeiden.
6. Die Dose mit dem Reiniger auf die Pistole aufdrehen, um das Innere der Pistole zu reinigen. Dann mehrmals auf den Pistolenhebel drücken, bis die Innenteile der Pistole vollständig frei von PU-Schaum sind.
7. Wenn der Schaum in der Pistole aushärtet, löst der Reiniger ihn nicht auf. Zum Reinigen der Pistole niemals Wasser verwenden. Gehärteter Schaum in der Pistole macht sie unbrauchbar. Sie kann nach dem Zerlegen der Pistole mechanisch entfernt werden. Dazu muss die Einstellschraube gelöst und die Nadel herausgezogen werden.
8. Die Nadel vor dem Zusammenbau mit einem Reiniger reinigen und schmieren, bevor sie in die Pistole eingesetzt wird.
9. Alle gereinigten Oberflächen gründlich trocknen.

Produktinformation

Produkt	Größe
	D
	[mm]
RPP-GUN-NC	15

Logistikdaten

Produkt	Größe [mm]	Menge [St.]			Menge [St.]			EAN-Code
		Einzelverpa-ckung	Sammelverpa-ckung	Palette	Einzelverpa-ckung	Sammelverpa-ckung	Palette	
RPP-GUN-NC	150	1	24	288	0.36	8.5	132.3	5906675379203

